

Děkujeme vám, že jste si zakoupili jednotku iStorage diskAshur PRO<sup>2</sup>. Jednotka diskAshur PRO<sup>2</sup> je předem naformátována v souborovém systému NTFS a dodávána s výchozím PIN správce 11223344 a ačkoliv je možné ji začít používat okamžitě po vybalení s výchozím PIN správce, **z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme okamžitě vytvořit nově PIN správce** podle pokynů uvedených v části „Změna PIN správce“.



### První použití

Při každém připojení do napájeného USB portu provádí jednotka diskAshur PRO<sup>2</sup> automatickou diagnostiku s cílem ověřit funkčnost bezpečnostních prvků. LED projdou třemi zkušebními fázemi, budou blikat v pořadí **ČERVENÁ**, **ZELEENÁ** a **MODRÁ**, následně dvakrát zabliká **ZELEENÁ** a v případě úspěšné autodiagnostiky poté **ČERVENÁ** (pohotovostní stav). Jakákoliv porucha zjištěná během autodiagnostiky diskAshur PRO<sup>2</sup> způsobí bezpečné resetování jednotky a automatické obnovení autodiagnostiky bez dopadu na bezpečnostní funkce a data uložená v jednotce.

K vůbec prvnímu odemknutí jednotky diskAshur PRO<sup>2</sup> pomocí výchozího PIN správce zapojte integrovaný USB 3.1 kabel do napájeného portu USB a postupujte podle pokynů uvedených v tabulce níže.

<p>1. V pohotovostním režimu (svítí <b>ČERVENÁ</b> LED) zadejte výchozí PIN správce <b>11223344</b> a poté stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b></p>		<p><b>ZELEENÁ</b> a <b>MODRÁ</b> LED několikrát střídavě zablikají, poté bude trvale svítit <b>MODRÁ</b> LED, následně bude blikat <b>ZELEENÁ</b> a nakonec bude <b>ZELEENÁ</b> svítit trvale.</p>
--	--	--













**Poznámka:** Po úspěšném odemknutí jednotky diskAshur PRO<sup>2</sup> bude **ZELEENÁ** LED svítit trvale. Uzamknout je možné ji bezprostředně stlačením tlačítka **UZAMKNOUT** jednou nebo (**důrazně doporučeno**) klepnutím na ikonu „Bezpečně odebrat/vysunout hardware“ v operačním systému.

### Požadavky na PIN:

- Minimální délka PIN je 7 znaků a maximální délka je 15 znaků.
- PIN nesmí obsahovat po sobě jdoucí číslíce (2345678 nebo 9876543).
- PIN nesmí opakovat stejné opakující se číslíce (1111111).
- Tlačítko SHIFT je možné využít pro další kombinace (např. SHIFT + 1 je jiná hodnota než 1).













## Změna PIN správce

Chcete-li změnit PIN správce na vaše vlastní jedinečné PIN o délce 7–15 číslic, postupujte následovně:

1. V pohotovostním režimu (svítí <b>ČERVENÁ</b> LED) stlačte a přidržte tlačítka <b>ODEMKNOUT</b> a současně číslici 1	 ➔ 	Trvale svítící <b>ČERVENÁ</b> LED se změní na blikající <b>ZELENOU</b> a <b>MODROU</b>
2. Zadejte výchozí PIN správce <b>11223344</b> a stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b>	 ➔ 	Několik sekund budou rychle blikat <b>ZELÉNÁ</b> a <b>MODRÁ</b> LED společně, poté bude svítit <b>ZELÉNÁ</b> a nakonec bude svítit <b>MODRÁ</b> , což naznačuje, že se diskAshur PRO <sup>2</sup> nachází v „režimu správce“
3. V režimu správce (svítí <b>MODRÁ</b> LED) stlačte a přidržte tlačítka <b>ODEMKNOUT + 2</b>	 ➔ 	Trvale svítící <b>MODRÁ</b> LED se změní na blikající <b>ZELENOU</b> a svítící <b>MODROU</b> LED
4. Zadejte <b>nové</b> PIN správce a stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b>	 ➔ 	Blikající <b>ZELÉNÁ</b> a trvale svítící <b>MODRÁ</b> LED se přepnou na jedno zablikání <b>ZELÉNÉ</b> LED a následně zpět budou blikat <b>ZELÉNÁ</b> a trvale svítit bude <b>MODRÁ</b>
5. Zadejte <b>nové</b> PIN správce ještě jednou a stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b>	 ➔ 	Blikající <b>ZELÉNÁ</b> a trvale svítící <b>MODRÁ</b> LED se změní na rychle blikající <b>MODROU</b> LED a nakonec na trvale svítící <b>MODROU</b> LED, což naznačuje, že došlo úspěšně ke změně PIN správce
6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko <b>ZAMKNOUT</b>	 ➔ 	Svítící <b>ČERVENÁ</b> LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním režimu

## Přidání nového PIN uživatele k PIN správce

Kromě PIN správce je možné na diskAshur PRO<sup>2</sup> nakonfigurovat nezávislé PIN uživatele. K vytvoření nového PIN uživatele postupujte následovně:

1. V pohotovostním režimu (svítí <b>ČERVENÁ</b> LED) stlačte a přidržte tlačítka <b>ODEMKNOUT</b> a současně číslici 1	 ➔ 	Trvale svítící <b>ČERVENÁ</b> LED se změní na blikající <b>ZELENOU</b> a <b>MODROU</b>
2. Zadejte výchozí PIN správce <b>11223344</b> a stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b>	 ➔ 	Několik sekund budou rychle blikat <b>ZELÉNÁ</b> a <b>MODRÁ</b> LED společně, poté bude svítit <b>ZELÉNÁ</b> a nakonec bude svítit <b>MODRÁ</b> , což naznačuje, že se diskAshur PRO <sup>2</sup> nachází v „režimu správce“
3. V režimu správce (svítí <b>MODRÁ</b> LED) stlačte a přidržte tlačítka <b>ODEMKNOUT + 3</b>	 ➔ 	Trvale svítící <b>MODRÁ</b> LED se změní na blikající <b>ZELENOU</b> a svítící <b>MODROU</b> LED
4. Zadejte <b>nové</b> PIN uživatele a stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b>	 ➔ 	Blikající <b>ZELÉNÁ</b> a trvale svítící <b>MODRÁ</b> LED se přepnou na jedno zablikání <b>ZELÉNÉ</b> LED a následně zpět budou blikat <b>ZELÉNÁ</b> a trvale svítit bude <b>MODRÁ</b>
5. Zadejte <b>nové</b> PIN uživatele ještě jednou a stlačte tlačítko <b>ODEMKNOUT</b>	 ➔ 	<b>ZELÉNÁ</b> LED rychle bliká několik sekund a následně bude svítit trvale <b>MODRÉ</b> , což naznačuje, že bylo PIN uživatele úspěšně vytvořeno
6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko <b>ZAMKNOUT</b>	 ➔ 	Svítící <b>ČERVENÁ</b> LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním režimu

## Odemykání pomocí PIN správce nebo uživatele

### Odemknutí pomocí PIN správce (PIN + )

1. Chcete-li odemknout diskAshur PRO<sup>2</sup> jako správce, zadejte PIN správce a poté stlačte tlačítko **ODEMKNOUT**. Několikrát střídavě zablikají **ZELÉNÁ** a **MODRÁ** LED a nakonec bude svítit **ZELÉNÁ** LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako správce.

### Odemknutí pomocí PIN uživatele ( + PIN + )

2. Chcete-li odemknout diskAshur PRO<sup>2</sup> jako uživatel, stlačte tlačítko **ODEMKNOUT**, všechny LED bliknou a zase zhasnou, poté zadejte váš PIN uživatele a stlačte znovu tlačítko **ODEMKNOUT**. Několikrát střídavě zablikají **ZELÉNÁ** a **MODRÁ** LED a nakonec bude svítit **ZELÉNÁ** LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako uživatel.

Informace o dalších funkcích a podrobné pokyny jsou uvedeny v uživatelské příručce, kterou naleznete na jednotce diskAshur PRO<sup>2</sup> a také na našich webových stránkách.

iStorage nabízí následující informační zdroje:

- Webové stránky iStorage: <http://www.istorage-uk.com> Zde můžete nalézt nejnovější informace.
- Napište nám e-mail na [support@istorage-uk.com](mailto:support@istorage-uk.com)
- Volejte oddělení technické podpory na +44 (0) 20 8991 6260
- Specialisté technické podpory iStorage jsou vám k dispozici od 9 do 17.30 hodin od pondělí do pátku.